

CDPlus 取扱説明書

CDPlusは、CD表面のコンディションを整え、読み取り誤差を最小限に抑えることで、CD再生の情報量を各段に改善します。

使い方

CDの半径を直径とする円の大きさ程度にCDに吹きつけます。(写真参照)

通常は軽く一吹きで十分です。

指でCD面に均一に伸ばしてください。

最後に乾いた布できれいに拭き取って下さい。

CD表面が美しく滑らかになります。

