## Cell Exert Module 取り付け手順



バッテリ(-)端子6mmネジの四角いビスの頭を指で抑えてナットをゆるめる。

モジュールの黒リードの圧着端子をはめ込 みビスの頭を指で抑えてナットをしめる。



注意 工具がバッテリの取り付け金具、ネジに絶対触れないよう、布などで覆うとベター

バッテリ(+)端子6mmネジの四角いビスの頭を指で抑えてナットをゆるめる。

モジュールの<mark>赤リード</mark>の圧着端子をはめ込 みビスの頭を指で抑えてナットをしめる。



モジュール裏面に添付の粘着テープを貼り バッテリ液補充のじゃまにならないような ところに貼って終了。



完成写真